



Bayck


Bayck
E-bike

HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

1.	Je Bayck E-bike	3
2.	De My e-bike app	4
2.1	Je Bayck connecteren met je telefoon	5
2.2	Aanpassen benaming van je Bayck	6
2.3.	Beveilig je Bayck met een persoonlijke code	6
2.4	Welke informatie geeft de app	7
3.	De accu	8
3.1	In- en uithalen van de batterij	9
3.2.	Opladen van de accu	9
3.3.	Uitzetten van de accu	9
3.4.	Levensduur van de accu	9
3.5.	De accu als powerbank	9
4.	Verwisselen kleur cover	10
4.1.	De kettingkast	11
4.2.	De accu	11
4.3.	De stuurpen	11
5.	Afstellen stuur	12
6.	Afstellen zadel	13
7.	Verlichting & bandenspanning	14
7.1	USB oplaadbare voorlamp	15
7.2	Achterlicht spatbord	15
7.3	Achterlicht achterdrager	15
7.4	Bandenspanning	15

1. JE BAYCK E-BIKE



Onderdelen


1. Powerknop accu
2. Accu met kleur cover
3. USB- ingang
4. Frontmotor
5. USB oplaadbare voorlamp*
6. Versnellingen
7. Half dichte kettingkast met kleur cover
8. Kleur cover stuurpen

*de USB oplaadbare lamp wordt meegeleverd vanaf het model met de optie: spatborden



MY E-BIKE APP

2. DE MY E-BIKE APP





De “My e-bike” app is ontwikkeld in Taiwan. In de App- en Play store kunnen daardoor Chinese tekens weergegeven worden. De app zelf is in het Engels.

Let op!

Om je app te connecteren met je Bayck, moet de Bluetooth op je smart-phone aanstaan.

2.1 Je Bayck connecteren met je telefoon



Stap 1 Klik op het icoontje om de app te openen.

Stap 2 Zet de accu/ batterij aan. Druk op de knop bovenop de accu.

Stap 3 Klik in de app rechtsboven op het bluetooth icoontje en vervolgens op de blauwe button “Scan”.

Stap 4 Je e-bike nummer verschijnt in beeld. Selecteer dit nummer en druk op connect.

Stap 5 De app vraagt om een code. De standaard code van de e-bike is **120117**. Vul deze in.

De e-bike is verbonden als het bluetooth icoontje blauw is en je de ondersteuning in het hoofdmenu met het plusje of minnetje kan bijstellen.

2.2 Aanpassen benaming van je Bayck

In het hoofdscherm zie je de naam van je Bayck staan. De e-bike geef je een eigen naam in de app onder het kopje settings.



1 Stap 1 Klik op het tandwiel icoontje linksboven in de app.



2 Stap 2 Kies voor de optie settings.



3 Stap 3 Druk op "Name" en pas de benaming aan.


2.3 Beveilig je Bayck met een persoonlijke code

De e-bike heeft standaard de code: 120117. Deze code kun je aanpassen naar een persoonlijke code in de app onder het kopje settings.

Stap 1 Klik op het tandwiel icoontje linksboven in de app.

Stap 2 Kies voor de optie settings.


Stap 3 Druk op "Set Password" en kies een 6-cijferige code.




2.4 Welke informatie geeft de app

1. Instellingen




Wanneer je op de knop  instellingen klikt krijg je het bovenstaand scherm te zien.




- 1 Resterende batterij
- 2 Gezondheid van de batterij
- 3 Tempratuur van de batterij
- 4 Aantal keer opladen batterij
- 5 Overige levensduur batterij

Onder het kopje battery vind je de status van je batterij.



Driver Data

- 1 Ondersteuning van de motor
- 2 Energie
- 3 Cadans van de fiets



Driver Data

- 1 Keuze KM of Mile
- 2 Gebruik push modus
- 3 Diameter van het wiel
- 4 Max. snelheid
- 5 Naam van de bluetooth connectie
- 6 Aanpassen paswoord



DE ACCU

3. DE ACCU

Je e-bike wordt geleverd met de accu geplaatst in het frame. De oplader behorende bij de accu wordt los meegeleverd bij de e-bike.

3.1 In- en uithalen accu

Steek het bijhorende sleuteltje links van de accu in het frame, draai de sleutel om de accu uit het slot te halen.



3.2 Opladen van de accu

Stap 1 Haal de accu uit het frame

Stap 2 Onderaan de accu zit een rubberen beschermklepje. Doe dit omhoog. Hieronder zit rechts de ingang voor de oplader.

Stap 3 Stop de oplader in de accu en de stekker in het stopcontact. De lampjes branden rood wanneer de accu aan het opladen is.

Stap 4 Alle lampjes op de accu en het lampje op de oplader kleuren groen wanneer de accu volledig is opgeladen.

Een lege accu is gemiddeld binnen **4 uur** opgeladen. Voor het opladen hoeft de accu niet helemaal leeg te zijn. Je kan hem dus ook even “bijladen”.

3.3 Uitzetten batterij

Zet na het fietsen altijd de accu uit. Zo voorkom je dat de accu “leegloopt”. De accu zet je uit door de knop boven op de accu een aantal tellen ingedrukt te houden. De lichtjes gaan één voor één uit.

3.4 Levensduur van de accu

Wanneer de e-bike in een niet verwarmde ruimte staat gestald, adviseren wij de accu uit de fiets te halen en op kamertemperatuur te bewaren.



3.5 De accu als powerbank

De accu is voorzien van een usb aansluiting. Hierop kun je verschillende elektrische apparaten aansluiten. De accu hoeft hiervoor niet in het frame geklikt te zijn.

Onderaan de accu zit een rubberen beschermklepje. Doe dit omhoog. Hieronder zit links een USB- ingang voor het aansluiten van je apparaat.



**VERWISSELBARE
KLEURCOVER**

4. VERWISSELBARE KLEURCOVER

Op de e-bike zitten 3 kleur covers die makkelijk te verwisselen zijn.

- De kettingkast
- De accu
- De stuurpen

4.1 De kettingkast



Stap 1 Klik de cover van links naar rechts op de kettingkast.

Stap 2 Zorg dat alle klikpunten goed en op de juiste positie worden aangedrukt.

4.2 De accu



Stap 1 Zorg dat de accu in het frame van je fiets zit.

Stap 2 Klik de cover van onder naar boven op de accu.

Stap 3 Zorg dat de klikpunten goed aangedrukt zijn.

4.3 De stuurpen



Stap 1 Druk de opening van de cover over de stuurpen heen.

Stap 2 Draai de cover recht in de juiste positie.

AFSTELLEN ZADEL



5. AFSTELLEN ZADEL

Het is belangrijk dat je stabiel op de fiets zit. Wanneer je tijdens het fietsen heen en weer beweegt, staat het zadel niet goed afgesteld. De hoogte van het zadel bepaal je op twee manieren.

- Stap 1** Ga rechtop naast de fiets staan. Zorg dat het zitvlak van het zadel op hoogte van je heup staat afgesteld. Neem plaats op de fiets.
- Stap 2** Zet één voet op de laagste pedaal en de andere voet op de grond. Je tenen moeten nog de grond raken en het been met de voet op de pedaal mag een lichte buiging hebben.



6. AFSTELLEN STUUR

Een goed afgesteld stuur is belangrijk voor een goede houding van de rug en de druk op je handen.

- Stap 1** Ga op de fiets zitten, zodat je goed en comfortabel zit. Voor een fiets zoals Bayck is dit een rechte houding.
- Stap 2** Zwaai je handen ontspannen naar voren. Wanneer je met licht gebogen armen de handvatten goed kunt vastpakken, staat het stuur voor jou in de juiste positie.



Tip van onze monteur

“Wanneer je een onderdeel monteert/ afstelt op je fiets is het handig montagevet bij de hand te hebben. Geen montagevet in huis? Geen paniek, vaseline is een goed alternatief.

Wat zeker NIET gebruikt mag worden zijn bijvoorbeeld vetten of oliën op plantaardige basis!

VERLICHTING & BANDENSPANNING



7. VERLICHTING & BANDENSPANNING

7.1 USB oplaadbare voorlamp

Vanaf het accessoires pakket spatborden wordt er een USB oplaadbare voorlamp bij de e-bike geleverd. De bijbehorende oplaadkabel zit in de doos van de accuoplader. De lamp is ook afneembaar van het stuur: druk het clipje onder de lamp naar beneden en schuif de lamp naar voren om hem af te nemen.

7.2 Achterlicht spatbord

Wanneer er is gekozen voor een e-bike zonder achterdrager, zit het achterlicht bevestigd op het spatbord. Trek om de lamp te gebruiken, het plastic lipje uit de lamp. De aan- en uitknop vind je in het midden van de lamp.

7.3 Achterlicht achterdrager

Wanneer er is gekozen voor een e-bike met achterdrager, zit het achterlicht hierop gemonteerd. De aan- en uitknop zit aan de onderkant van het licht.

BANDENSPANNING

Bayck is voorzien van extra dikke anti-lekbanden. Voor het oppompen van de banden is een fietspomp nodig die geschikt is voor banden met een frans ventiel.

7.4 Bandenspanning

De ideale bandenspanning voor een Bayck is 4 bar. Voor extra comfort is 3,5 bar ideaal.

CONTACT



www.bayck.com



service@bayck.com



[bayckebikes](https://www.facebook.com/bayckebikes)



[bayck_ebikes](https://www.instagram.com/bayck_ebikes)



[YouTube Bayck](https://www.youtube.com/Bayck)